

1171-890

Hermle

8 Tage-Umschaltwerk; Westminster-Whittington-St. Michael; Seilzug; Grahamgang; 9 Hämmer hinten Röhrengong
Abmessung: 220 x 152 mm
Laufweite: 40 mm

8 day triple chime movement, Westminster-Whittington-St. Michael; cable driven; dead beat escapement; 9 hammers behind; tubular gong; Dimension: 220 x 152 mm
Plates internal distance: 40

Mouvement à cordes 8 jours à trois mélodies
Westminster-Whittington-St. Michael; échappe-
ment Graham; 9 marteaux arrières; gong tubulaire;
Dimension: 220 x 152 mm
Distance intérieure des platines: 40 mm

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	B001-01280	Vorderplatte
2	B001-01240	Hinterplatte
3	B002-00900	Brücke f. Nachtabschaltung
4	B002-00950	Brücke f. Umschaltwelle
5	B004-01150	Lauffrad
6	B007-00550	Satzrad I Geh. u. Viertel
7	B007-00560	Satzrad II Geh. u. Viertel
8	B007-00570	Satzrad I Stundenschlag
9	B007-00580	satzrad II Stundenschlag
10	B007-00650	Satzrad III
11	B007-00660	Satzrad IV und V
12	B007-00680	Satzrad VI
13	B007-00690	Satzrad VII
14	B008-00280	Sternrad
15	B009-00100	Schöpferrad
16	B010-00160	Flügelrad
17	B011-00220	Viertel-Flügel
18	B011-00200	Stunden-Flügel
19	B012-00210	Wechselrad
20	B013-01352	Seiltrommel-Gehwerk
21	B013-01362	Seiltrommel Viertel u. Stunden
22	B013-02390	24 Stunden-Rad
23	B013-01510	Antriebsrad
24	B013-01520	Kegelrad kpl.
25	B013-01550	Kegelrad kpl.
26	B03-01560	Schlußrad
27	B013-01600	Fallenrad
28	B015-01480	Auslösestern
29	B015-01270	Auslösenocken
30	B015-01500	Auslösehebel
31	B015-01290	Anrichthebel
32	B015-01300	Schlagregulierhebel
33	B015-01310	Schlußscheibe
34	B015-01320	Fallenscheibe
35	B015-01330	Einfallhebel
36	B015-01340	Rechen
37	B015-01350	Schöpfer

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
38	B015-02070	Abstellhebel
39	B015-01470	Schlagabsteller
40	E018-01840	Unterlagscheibe
41	B015-01520	Verbindungsstück
42	B015-01530	Umschalthebel
43	B015-01540	Hammerheber
44	B015-01550	Hammerheber
45	B015-01570	Umschaltfinger
46	B015-01580	Schlagrollenwelle
47	B015-01590	Umschaltwelle
48	B015-01600	Hammer
49	B016-02450	Hammerwelle
50	B017-00280	Schlagrolle
51	E021-02480	Pendelfeder
52	B026-01600	Seilrolle
53	B026-01650	Pendelfedersicherung
54	E002-07040	Pendeloberteil
55	B026-01760	Sperrklinke
56	B026-01780	Stellkreuz
57	B026-01794	Seil kpl.
58	E001-01530	Unterlagscheibe
59	E001-05750	Einhängeplatte
60	E001-05760	Einhängeplatte
61	E001-05800	Unterlagscheibe
62	E001-05820	Stellfinger
63	E001-05830	Brücke f. Stellfinger
64	E001-05930	Winkel
65	E001-06120	Deckplättchen
66	E001-06130	Hammerfeder
67	E002-05330	Brücke f. Seiltrommel
68	E002-06090	Brücke f. Schlagrolle
69	E002-06100	Brücke f. Schlagrolle
70	E002-06110	Brücke hinten
71	E002-06120	Brücke vorne
72	E002-06160	Hammerbrücke
73	E002-06170	Verbindungsstück
74	E002-06240	Montageplatte

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
75	E002-06260	Unterlagscheibe
76	E005-07320	Werkpfeiler unten
77	E005-07330	Hilfspfeiler
78	E005-07940	Werkpfeiler oben
79	E005-07950	Werkpfeiler oben
80	E005-07960	Pfeiler f. Brücke
81	E005-08060	Pfeiler f. Montageplatte
82	E005-08150	Prellwelle
83	E005-08160	Spielwelle
84	E005-08300	Pfeiler f. Brücke
85	E006-00050	Schraube
86	E006-00080	Schraube
87	E006-00240	Schraube
88	E006-00590	Schraube
89	E006-01150	Pendelfederschraube
90	E006-01370	Schraube
91	E006-01460	Schraube f. Abstellhebel
92	E006-01470	Schraube f. Umschalthebel
93	E006-01620	Schraube
94	E007-06540	Unterlagscheibe
95	E007-07590	Unterlagscheibe
96	E008-00020	Mutter
97	E008-00810	Hutmutter
98	E008-00830	Zeigermutter
99	E013-00580	Sicherungsscheibe
100	E013-02040	Sicherungsscheibe
101	E027-03010	Wellscheibe
102	E014-03590	Schenkelfeder
103	E014-03680	Feder f. Nachtabschaltung
104	E014-03590	Umschaltfeder
105	E025-03960	Perlonschnur
106	E025-03970	Filzstreifen
107	E018-01190	Spannring
108	E018-01760	Seil-Sicherungsring
109	E018-02020	Umschaltchieber
110	E006-02450	Stellschraube

Minutenrad (A) (D)
 Sekundenrad (D)
 Steigrad (D)
 Zeigerrohr (A)
 Ankerbrücke (A)
 Anker (B)

Bestellhinweise!

Bei Ersatzbestellung verwenden Sie bitte die auf der Zeichnung angegebene Teilenummer

Bei Teilen mit eingekreistem Buchstabe sind die Bezeichnung, die Werknummer und folgende Daten anzugeben:

- (A) Länge -L- (in mm)
- (B) Länge -L- der Ankerbrücke (in mm)
- (C) Durchmesser (in mm)
- (D) Pendellänge (in cm), siehe Hinterplatte
- (E) Herstellungsjahr, siehe Hinterplatte
- (F) Besondere Hinweise in der Stückliste beachten!

Order Instructions!

When ordering spare parts please use the part number indicated on the drawing.

If you order spare parts with a letter in a circle, please let us know part name, the movement reference and

- (A) Length -L- (in mm)
- (B) Length -L- of suspension bridge (in mm)
- (C) Diameter (in mm)
- (D) Pendulum length (in cm), see stamp on back plate
- (E) Year of production, see stamp on back plate
- (F) Pay attention to special notes, in spare parts list.

Instructions de commande!

Si vous commandez des fournitures, veuillez indiquer le numéro de la pièce citée sur le croquis.

Si vous commandez des fournitures avec lettre en cercle, veuillez indiquer la dénomination, la référence

- (A) longueur -L- (en mm)
- (B) longueur -L- du pont de suspension (en mm)
- (C) diamètre (en mm)
- (D) longueur du balancier (en cm), voir indication platine arrière
- (E) année de production, voir indication platine arrière
- (F) veuillez observer les indications spéciales dans la liste de fournitures.