


**Werk 141-010
Werk 151-010**



* Beachten Sie bei der Bestellung dieser Teile
auf die Angaben in der Stückliste

**141
151**

Hermle

Ersatzteil-Liste Werk 141

14 Tage-½Stunden-Schlagwerk mit Pendel
Abmessung: 85 × 98 mm
Laufweite: 32 mm

Ersatzteil-Liste Werk 151

8 Tage-½Stunden mit Pendel
Abmessung: 85 × 98 mm
Laufweite: 32 mm

Spare parts list movement no. 141

14 day ½ hour strike movement, with
pendulum
Dimension: 85 × 98 mm
Plates internal distance: 32 mm

Spare parts list movement no. 151

8-day ½ hour strike movement with
pendulum
Dimension: 85 × 98 mm
Plates internal distance: 32 mm

Liste de fourniture mouvement no. 141

Mouvement à sonnerie 14 jours, sonnerie
heure et demie, avec balancier
Dimension: 85 × 98 mm
Distance intérieure des platines: 32 mm

Liste de fourniture mouvement no. 151

Mouvement à sonnerie 8 jours, sonnerie
heure et demie, avec balancier
Dimension: 85 × 98 mm
Distance intérieure des platines: 32 mm

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	B001-00260	Vorderplatine
2	B001-00180	Hinterplatine
3	B007-00030	Satzrad-Gehwerk 141
4	B007-00040	Satzrad-Schlagwerk 141
5	B007-00300	Satzrad-Gehwerk 151
6	B007-00310	Satzrad-Schlagwerk 151
7	B008-00020	Sternrad
8	B009-00020	Schöpferrad
9	B010-00020	Flügelrad
10	B011-00020	Flügel
11	B012-00110	Wechselrad
12	B015-00020	Schöpfer
13	B015-00070	Auslösung
14	B015-00080	Auslösewelle
15	B015-00090	Einfall
16	B015-00640	Hammer
17	B015-00690	Hammer
18	B015-00760	Rechen
19	B015-00890	Auslösenocken
20	B016-01000	obere Hammerwelle I
21	B016-01010	obere Hammerwelle II
22	B016-01020	untere Hammerwelle I
23	B016-01030	untere Hammerwelle II
25	B016-01160	obere Hammerwelle I
26	B016-01170	obere Hammerwelle II
27	B016-01210	obere Hammerwelle I
28	B016-01220	obere Hammerwelle II
29	E021-00060	Pendelfeder

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
30	E001-00020	Sperrkegel
31	E001-00050	Sperrradbrücke
32	E001-00061	Werklappen
33	E001-00062	Werklappen
34	E001-00090	Hammersicherung
35	E001-01280	Glockenträger
36	E001-01290	Glockenträger
37	E007-06540	Unterlagscheibe
38	E001-01870	Unterlagscheibe
39	E001-02241	Werklappen
40	E001-03140	Sperrad
41	E001-04400	Sperrfeder
42	E005-00030	Sperrkegelniere
43	E005-09070	Glockenpfeiler
44	E005-00270	Federhausstift
45	E005-09050	Glockenpfeiler
46	E006-00010	Zylinderkopfschraube
47	E006-00040	Zylinderkopfschraube
48	E006-02340	Wurmschraube
49	E006-00310	Zylinderkopfschraube
50	E006-01150	Pendelfederschraube
51	E006-01490	Ansatzschraube
52	E006-04530	Zylinderkopfschraube
53	E008-00060	Mutter
54	E008-00120	Zeigermutter M 2
55	E008-00480	Pendelmutter
56	E011-00070	Feder f. Auslösung
57	E011-00430	Verbindungsdrähte
58	B016-02480	Hammerstiel

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
59	E014-04110	Wickelfeder
60	E013-00580	Sicherungsscheibe
61	E027-03010	Wellscheibe
62	B013-90100	Federhaus-Stundenschlag 141
		Zugfeder 17 x 0,45 x 1490
63	B013-90110	Federhaus-Gehwerk 141
		Zugfeder 17 x 0,42 x 1500
64	B013-90200	Federhaus-Gehwerk 151
		Zugfeder 17 x 0,38 x 1200
65	B013-90210	Federhaus-Schlagwerk 151
		Zugfeder 17x 0,40 x 1200
66	E014-01610	Wickelfeder
67	E021-01000	Pendelfeder
68	E018-04320	Zwischenlagrolle
		Ankerbrücke (A)
		Minutenrad (A) (D)
		Laufgrad (D)
		Steigrad (D)
		Anker (B)
		Zeigerrohr (A)
		Pendeloberteil (A)
		Pendel kpl. (A) (C)
		Pendelstab (A)
		Pendellinse (C)
		Glocke (C)

Bestellhinweise!

Bei Ersatzbestellung verwenden Sie bitte die auf der Zeichnung angegebene Teilenummer

Bei Teilen mit eingekreistem Buchstabe sind die Bezeichnung, die Werknummer und folgende Daten anzugeben:

- (A) Länge -L- (in mm)
- (B) Länge -L- der Ankerbrücke (in mm)
- (C) Durchmesser (in mm)
- (D) Pendellänge (in cm), siehe Hinterplatine
- (E) Herstellungsjahr, siehe Hinterplatine
- (F) Besondere Hinweise in der Stückliste beachten!

Order Instructions!

When ordering spare parts please use the part number indicated on the drawing.

If you order spare parts with a letter in a circle, please let us know part name, the movement reference and

- (A) Length -L- (in mm)
- (B) Length -L- of suspension bridge (in mm)
- (C) Diameter (in mm)
- (D) Pendulum length (in cm), see stamp on back plate
- (E) Year of production, see stamp on back plate
- (F) Pay attention to special notes, in spare parts list.

Instructions de commande!

Si vous commandez des fournitures, veuillez indiquer le numéro de la pièce citée sur le croquis.

Si vous commandez des fournitures avec lettre en cercle, veuillez indiquer la dénomination, la référence

- (A) longueur -L- (en mm)
- (B) longueur -L- du pont de suspension (en mm)
- (C) diamètre (en mm)
- (D) longueur du balancier (en cm), voir indication platine arrière
- (E) année de production, voir indication platine arrière
- (F) veuillez observer les indications spéciales dans la liste de fournitures.