


Werk 241 - 840



* Beachten Sie bei der Bestellung dieser Teile
die Angaben in der Stückliste

241-840

Hermle

Ersatzteil-Liste Werk 241-840

8 Tage Halbstunde Schlagwerk, Seilzug
Abmessung: 85 × 98
Laufweite: 32 mm

Spare parts list movement no. 241-840

8 day cable driven ½ strike movement
Dimension: 85 × 98 mm
Plates internal distance: 32 mm

Liste de fourniture mouvement no. 241-840

Mouvement à cordes 8 jours, sonnerie heure
demie
Dimension: 85 × 98 mm
Distance intérieure des platines: 32 mm

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	B001-00430	Vorderplatine
2	B001-00390	Hinterplatine
3	B007-00270	Gehwerksatzrad
4	B007-00280	Schlagwerksatzrad
5	B008-00270	Sternrad
6	B009-00020	Schöpferrad
7	B010-00020	Flügelrad
8	B011-00080	Flügel
9	B012-00110	Wechselrad
10	B013-00870	Seiltrommel-Gehwerk
11	B013-00880	Seiltrommel-Schlagwerk
12	B015-00020	Schöpfer
13	B015-00070	Auslösung
14	B015-00080	Auslösewelle
15	B015-00090	Einfall
16	B015-01682	Hammer kpl.
17	B015-00760	Rechen
18	B015-00890	Auslösenocken
19	B016-01213	Hammerwelle
20	E021-00060	Pendelfeder

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
21	E001-01870	Unterlagscheibe
22	E001-04373	Einhängeplatte
23	E001-04850	Stellfinger
24	E001-05430	Brücke f. Stellfinger
25	E003-01500	Übertragungsrad
26	E005-00250	Gestellpfeiler
27	E005-01290	Gestellpfeiler
28	E006-00010	Zylinderkopfschraube
29	E006-02340	Wurmschraube
30	E006-01150	Pendelfederschraube
31	E008-00060	Mutter
32	E008-00120	Zeigermutter
33	E011-00070	Spannfeder f. Einfall
34	E011-00080	Hammerspannfeder
35	B016-02520	Hammerstiel
36	E013-00580	Sicherungsscheibe
37	E013-02040	Sicherungsscheibe
38	E018-00920	Seilsicherungsring
		Zeigerrohr (A)
		Walzenstift (A)
		Laufgrad (D)
		Minutenrad (A) (D)
		Steigrad (D)
		Anker (B)
		Pendeloberteil (A)
		Ankerbrücke (A)
	B026-01246	Seil kpl.
	B026-01250	Seilrolle

Bestellhinweise!

Bei Ersatzbestellung verwenden Sie bitte die auf der Zeichnung angegebene Teilenummer

Bei Teilen mit eingekreistem Buchstabe sind die Bezeichnung, die Werknummer und folgende Daten anzugeben:

- (A) Länge -L- (in mm)
- (B) Länge -L- der Ankerbrücke (in mm)
- (C) Durchmesser (in mm)
- (D) Pendellänge (in cm), siehe Hinterplatine
- (E) Herstellungsjahr, siehe Hinterplatine
- (F) Besondere Hinweise in der Stückliste beachten!

Order Instructions!

When ordering spare parts please use the part number indicated on the drawing.

If you order spare parts with a letter in a circle, please let us know part name, the movement reference and

- (A) Length -L- (in mm)
- (B) Length -L- of suspension bridge (in mm)
- (C) Diameter (in mm)
- (D) Pendulum length (in cm), see stamp on back plate
- (E) Year of production, see stamp on back plate
- (F) Pay attention to special notes, in spare parts list.

Instructions de commande!

Si vous commandez des fournitures, veuillez indiquer le numéro de la pièce citée sur le croquis.

Si vous commandez des fournitures avec lettre en cercle, veuillez indiquer la dénomination, la référence

- (A) longueur -L- (en mm)
- (B) longueur -L- du pont de suspension (en mm)
- (C) diamètre (en mm)
- (D) longueur du balancier (en cm), voir indication platine arrière
- (E) année de production, voir indication platine arrière
- (F) veuillez observer les indications spéciales dans la liste de fournitures