


Werk 451-030



Ketten und Zubehör
siehe Stückliste

* Beachten Sie bei der Bestellung dieser Teile
die Angaben in der Stückliste

451-030

Hermle

Ersatzteil-Liste Werk 451-030

8-Tage 1/4 Westminster-Gewichtszugwerk;
Grahamgang; 5 Hämmer seitlich
Abmessung: 120 x 120 mm
Laufweite: 32 mm

Spare parts list movement no. 451-030

Weight driven 8-day 1/4 Westminster chime
movement; Graham escapement; 5 side
hammers
Dimension: 120 x 120 mm
Plates internal distance: 32 mm

Liste de fourniture mouvement no. 451-030

Mouvement à poids 8 jours; 1/4 sonnerie
Westminster; échappement Graham;
5 marteaux latéraux
Dimension: 120 x 120 mm
Distance intérieure des platines: 32 mm

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	B001-00900	Vorderplatine
2	B001-00880	Hinterplatine
3	B007-00270	Satzrad-Gehwerk
4	B007-00410	Satzrad-Stundenschlag
5	B007-00420	Satzrad-Viertelschlag
6	B008-00240	Sternrad
7	B009-00020	Schöpferrad
8	B010-00070	Viertelflügelrad
9	B010-00090	Stundenflügelrad
10	B011-00020	Stunden-Flügel
11	B011-00150	Viertel-Flügel
12	B012-00140	Wechselrad
13	B013-00070	Fallenrad
14	B013-00250	Kettenrad Geh u. Viertelschlag
15	B013-00260	Kettenrad Stundenschlag
16	B013-02580	Schlußrad
17	B013-00710	Antriebsrad
18	B013-01230	Zwischenrad
19	B015-02100	Anrichthebel
20	B015-02090	Schlagregulierhebel
21	B015-00270	Einfall
22	B015-00280	Auslösung
23	B015-00290	Schöpfer
24	E007-10490	Fallenscheibe
25	B015-00313	Schlußscheibe
26	B015-00810	Auslösenocken
27	B015-00821	Rechen
28	B015-01150	Stundenhammer
29	B015-01170	Schlagübertragungshebel
30	B017-00251	Schlagrolle

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
31	B018-00572	Hammerspiel
32	E021-00060	Pendelfeder
33	E001-01880	Unterlagscheibe
34	E001-05120	Verbindungsstück
35	B015-01700	Abstellhebel
36	E001-05170	Hammersicherung
37	E002-04670	Hammerbrücke hinten
38	E003-01500	Übertragungsrad
39	E005-02320	Werkpfeiler
40	E005-02480	Werkpfeiler
41	E005-03470	Hammerspannwelle
42	E006-00050	Zylinderkopfschraube
43	E006-00150	Zylinderkopfschraube
44	E006-00010	Zylinderkopfschraube
45	E006-01272	Pendelfederschraube
46	E006-01220	Schraube f. Absteller
48	E007-05280	Buchse
49	E008-00020	Mutter
50	B016-02700	Hammerstiel
51	E013-00580	Sicherungsscheibe
52	E013-00610	Sicherungsscheibe
53	E014-00870	Wickelfeder
54	E013-02040	Sicherungsscheibe
55	E014-02180	Feder
56	E014-02920	Hammerspannfeder
57	E027-03010	Wellscheibe
59	E006-01490	Ansatzschraube

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
		Minutenrad (A) (D)
		Sekundenrad (D)
		Steigrad (D)
		Zeigerrohr (A)
		Ankerbrücke (A)
		Anker (B)
	E017-00730	Ketten
	E002-01720	Kettenring
	E002-02250	Kettenhaken
	E002-03340	Kettenöse
	E002-03350	Kettenplättchen

Bestellhinweise!

Bei Ersatzbestellung verwenden Sie bitte die auf der Zeichnung angegebene Teilenummer

Bei Teilen mit eingekreistem Buchstabe sind die Bezeichnung, die Werknummer und folgende Daten anzugeben:

- (A) Länge -L- (in mm)
- (B) Länge -L- der Ankerbrücke (in mm)
- (C) Durchmesser (in mm)
- (D) Pendellänge (in cm), siehe Hinterplatine
- (E) Herstellungsjahr, siehe Hinterplatine
- (F) Besondere Hinweise in der Stückliste beachten!

Order Instructions!

When ordering spare parts please use the part number indicated on the drawing.

If you order spare parts with a letter in a circle, please let us know part name, the movement reference and

- (A) Length -L- (in mm)
- (B) Length -L- of suspension bridge (in mm)
- (C) Diameter (in mm)
- (D) Pendulum length (in cm), see stamp on back plate
- (E) Year of production, see stamp on back plate
- (F) Pay attention to special notes, in spare parts list.

Instructions de commande!

Si vous commandez des fournitures, veuillez indiquer le numéro de la pièce citée sur le croquis.

Si vous commandez des fournitures avec lettre en cercle, veuillez indiquer la dénomination, la référence

- (A) longueur -L- (en mm)
- (B) longueur -L- du pont de suspension (en mm)
- (C) diamètre (en mm)
- (D) longueur du balancier (en cm), voir indication platine arrière
- (E) année de production, voir indication platine arrière
- (F) veuillez observer les indications spéciales dans la liste de fournitures.